

De ontgrendeling van de automatisatie mag nooit worden uitgevoerd wanneer de slagboom in werking is. Daarom is het noodzakelijk dat de boom in gesloten positie staat (horizontaal) en niet in werking is. Om de boom te ontgrendelen moet u de bijgeleverde sleutel in het slot op de console steken en maak 2 volledig draaien van 360° linksom. Om de boom terug terug te vergrendelen draait u 2 volledige draaien van 360° rechtsom. (**fig.17**) Pas op: Bij breuk aan de boom is het mogelijk dat de veren niet meer correct onder spanning staan. Risico op plotse beweging van de boom.



